



Montageanleitung

01 An dem bestehenden Altfenster ist der Fensterflügel auszuhängen. Danach nehmen Sie bitte die Stichsäge zur Hand und durchtrennen den Rahmen. Die einzelnen Rahmenstücke, die sich noch in der Laibung befinden, entfernen Sie bitte vorsichtig. Wenn Sie alle Rahmenstücke entfernt haben, reinigen Sie die Wandfläche von Schmutz und Staub, sodass das neue Fenster exakt eingepasst werden kann.

02 Wenn das Altfenster erfolgreich entfernt wurde, wird das neue Fenster eingebaut. Dazu hängen Sie den Fensterflügel aus und setzen Sie den neuen Fensterrahmen in die Öffnung und fixieren es mit den Montagekeilen. Hierbei ist zu beachten, dass das neue Fenster nicht verkeilt werden darf. Des Weiteren nehmen Sie in diesem Arbeitsschritt bitte die Wasserwaage zur Hand und richten das Fenster genau aus.

03 Danach führen Sie bitte die Bohrungen des Fensterrahmens durch. Hierbei können Sie eine herkömmliche Bohrmaschine verwenden, den Spezialbohrer für die Fensterrahmenschrauben können Sie bei uns erwerben. Die Bohrabstände betragen 15 cm aus der Rahmenecke und im Abstand von maximal 60 cm zueinander.

04 Wenn die Löcher gebohrt sind, befestigen Sie bitte den Fensterrahmen mit den Fensterrahmenschrauben. Die Fensterrahmenschrauben werden direkt durch den Rahmen in das Mauerwerk eingedreht. Dazu können Sie einen Bohr Schrauber oder Akkuschauber verwenden.

05 Wenn die Befestigung des Fensterrahmens erfolgt ist, hängen Sie bitte den Fensterflügel probeweise wieder in den Fensterrahmen ein. Der Flügel wird zuerst unten in das Scharnier eingehängt, danach wird oben der Bolzen eingefügt. Wenn der Fensterflügel noch nicht vollständig gängig ist, ist eine Justierung und Ausrichtung notwendig. Wir schicken Ihnen gerne eine Anleitung für die Justierung zu.

06 Wenn das Fenster korrekt justiert ist, nehmen Sie bitte den Montageschaum zur Hand und schäumen die Fugen aus. Hierbei ist zu beachten, dass der Montageschaum aufquillt und benachbarte Materialien verunreinigen kann. Denken Sie daher evtl. daran, die Fensternischen mit Kreppband abzukleben. Achten Sie bei der Verarbeitung des Schaums auf eine gleichmäßige Verteilung und vermeiden Sie, dass sich der Schaum an den Ecken sammelt.

07 Der verarbeitete Schaum ist nach einigen Stunden Trocknungszeit vollständig ausgedehnt. Dann können die überstehenden Schaumstücke mit einem Cutter Messer abgeschnitten werden.

08 Danach versiegeln Sie bitte die Fugen mit Acryl (innen und außen), sodass die Fugen dauerhaft dicht bleiben.

09 Danach hängen Sie bitte den Fensterflügel nochmals ein und prüfen die Gängigkeit und die Dichtigkeit des Fensters. Danach wird die Schmierung der Fensterscharniere und Beschläge mit Maschinenöl empfohlen. Nun ist die Montage des neuen Fensters **abgeschlossen**.